

Shark. **SpeedStyle™ PRO**

Super jako sušilo

VODIČ ZA STILIZIRANJE



FOR ALL HAIRKIND

Upoznajte svoj SpeedStyle Pro



Sadržaj

Početak rada:

Kako radi	1
Upoznaj dodatke	2

Shark Beauty™ jedinstveni dodaci:

QuickSmooth četka	4
Express Touchup četka.....	6
FrizzFighter™ završni alat	8

Shark Beauty™ tradicionalni dodaci:

Turbo koncentrator	10
DefrizzFast difuzor.....	12
Lift & Stretch češalj sa širokim zubima	14

Dodaci se mogu razlikovati ovisno o modelu.
Za dodatke i zamjene posjetite sharkbeauty.com.

Kako radi



NAPOMENA: Sva 3 crvena svjetla za temperaturu bit će isključena kada je uključen Cool Shot.

IQ Speed paket oblikovanje i sušenje

Ovaj model možda ne uključuje sve dodatke.

1 FrizzFighter™ alat za završnu obradu: Uklanja neposlušne vlasi

Koristi Coanda tehnologiju za automatsko privlačenje vlasi te ih ravna u nekoliko sekundi.



2 QuickSmooth četka: Osušite, volumizirajte i zagladite sve odjednom

2 vrste čekinja.
Kombinacija čekinja za volumen, zaglađivanje i sjaj.



3 Turbo konzentor: Oblikujte i sušite u isto vrijeme

Hiperkoncentrirani put zraka za precizno i brzo sušenje. Okreće se za jednostavno oblikovanje.



4 DefrizzFast difuzor: Brzo, ravnomjerno sušenje od korijena do vrha

Upotrijebite polugu za produljenje ili uvlačenje zupaca za prilagodljiv protok zraka.
Proširite zupce - za dužu, gušću kosu ili dosezanje i podizanje korijena.
Uvucite zupce - za kraću, tanju kosu ili ako je vrhovima potrebno malo više zraka.



5 Express Touchup četka: Zaglađuje i kroti široke, slojeve i vrhove

2 vrste čekinja.
Kombinacija čekinja za volumen, zaglađivanje i sjaj.



6 Lift & Stretch češalj sa širokim zubima: Rastegnite i izdužite od korijena do vrhova

Koristi dva reda i dvije duljine zuba za izduživanje prirodnih kovrča.

Cool Touch lokacije

Ovdje držite dodatke kada ih uklanjate.



Za naručivanje dodatne opreme posjetite sharkbeauty.com

Cool Touch lokacije

Ovdje držite dodatke kada ih uklanjate.




Za naručivanje dodatne opreme posjetite sharkbeauty.com

Postignite elegantne frizure na suhoj kosi.



zrak ● ● ● | temp ● ● ● ●

QuickSmooth četka



Za pomoć i savjete na temelju vašeg tipa kose skenirajte QR kod da biste pogledali videozapise s uputama i posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.



1



Počnite s 80% suhom kosom. Za najbolje rezultate podijelite i raščešljajte kosu po želji kako biste povećali volumen pri korijenju.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kosu ili sredstva za oblikovanje po želji.

3



Upravlajte četkom u kružnim pokretima dok je spuštate niz kosu kako biste aktivirali glatke čekinke i nježno uhvatili kosu.

Stručni savjet: Za volumen i oblik, grabite ispod korijena.

2



Pritisnite gumb na bočnoj strani četke za rotiranje četke u željenu stranu. Za glatko feniranje, stavite četku blizu korijena kako biste uhvatili čekinke.

4



Ponovite na preostalim dijelovima dok se kosa u potpunosti ne osuši.

Stručni savjet: Postavite svoj stil i pomozite smanjiti kovrčavost pritiskom na Cool Shot tipku.

Dodatni savjeti za oblikovanje:

- Ako imate gustu kosu, pokušajte četkati manje dijelove kose za glatkije rezultate.
- Ako imate kovrčavu kosu, pokušajte više puta četkati manje dijelove i pojačati toplinu kako biste postigli ravniju kosu.
- Za dodatni volumen, stavite četku ispod dijela kose blizu korijena i četkajte prema gore kružnim pokretima.

Postignite savršen volumen



Express Touchup četka



Za pomoć i savjete na temelju vašeg tipa kose skenirajte QR kod da biste pogledali videozapise s uputama i posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.



1



Započnite s 90% osušenom kosom.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kosu ili sredstva za oblikovanje po želji.

2



Podijelite svoju kosu po želji. Za voluminozno feniranje, stavite okruglu četku ispod kose blizu korijena.

Stručni savjet: Za još veći volumen, držite četku ispod kose blizu korijena 3 sekunde prije nego što je četkate prema van.

3



Pomoću gumba okrećite četku prema van od korijena prema vrhovima kako biste aktivirali čekinke i nježno uhvatili kosu.

Stručni savjet: Za dodatni volumen, četkajte kosu u smjeru prema gore.

4



Za stiliziranje šiški ili vrhova, stavite kosu na četku, a zatim zakrenite četku da se osuši i napravite oblik.

Stručni savjet: Postavite svoj stil i pomozite smanjiti kovrčavost pritiskom na gumb Cool Shot.

Dodatni savjeti za oblikovanje:


- Ako imate gustu kosu, pokušajte povećati toplinu za još brže rezultate.
- Ako imate kovrčavu kosu, pokušajte povećati toplinu kako biste postigli ravnu kosu.
- Za dodatni volumen i oblik, iščerkajte kosu suprotno od načina na koji kosa pada dok uvijate kako biste je zagladili i osušili.
- Četku je najbolje koristiti za dovršavanje stiliziranja šiški i vrhova kose.

Iz raščupane u sjajnu



✖ zrak ●●●○ | ●●●○ temp ●

RapidGloss završna obrada



Za pomoć i savjete na temelju vašeg tipa kose skenirajte QR kod da biste pogledali videozapise s uputama i posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.



1



Započnite s potpuno suhom kosom koja je unaprijed stilizirana s Turbo koncentраторom, QuickSmooth četkom ili Express Touchup četkom.


Stručni savjet: Radi najbolje na ravnoj ili ispegloj kosi.

2



Počnite od vrha glave, blizu korijena. Držite dok se kosa ne privuče.

3



Polako povlačite RapidGloss po kosi. Lagano dodirujte kosu uređajem - ne pritišćite glavu uređajem.

4



Ponovite po cijeloj kosi.

Dodatni savjeti za oblikovanje:

- Ako imate tanku kosu, smanjite jačinu protoka zraka kako bi izbjegli zapetljavanje.
- Ako imate tanju kosu, smanjite toplinu.

Elegantno i jednostavno feniranje



Turbo koncentrator



Za pomoć i savjete na temelju vašeg tipa kose skenirajte QR kod da biste pogledali videozapise s uputama i posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.



1



Počnite s vlažnom kosom. Nježno suši, nanoseći strujanje zraka od korijena prema vrhovima.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kosu ili sredstva za oblikovanje po želji.

2



Kada višak vlage nestane, počnite oblikovati kosu okruglom četkom. Okrenite koncentrator tako da je protok zraka uvijek u liniji s okruglom četkom.

3



Upotrebljavajte pokrete prema dolje za zaglađivanje.

Stručni savjet: Zagrijte vrhove kose za oblikovanje i savijanje.

4



Završite stiliziranje pritiskom na gumb Cool Shot.

Dodatni savjeti za oblikovanje:


- Ako imate tanku kosu, smanjite jačinu protoka zraka kako bi izbjegli zapetljavanje.
- Za stvaranje kovrča, omotajte kosu oko okrugle četke i osušite je na mjestu pomoću koncentratora.
- Za dodatni volumen stavite okruglu četku ispod korijena i četkajte prema gore dok sušite koncentratorom.
- Za dodatnu kovrčavost na vrhovima, zavrnite vrhove kose na okruglu četku i osušite na mjestu pomoću koncentratora.

Definirajte svoje prirodne kovrče



zrak ● ● ● | ● ● ● temp ●

DefrizzFast difuzor



Za pomoć i savjete na temelju vašeg tipa kose skenirajte QR kod da biste pogledali videozapise s uputama i posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.



1



Počnite s kosom prosušenom ručnikom. Kružite oko glave i skupite kovrče s vrhova u difuzor.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kovrčavu kosu ili sredstva za oblikovanje po želji na mokru kosu.

2



Prinesite difuzor do korijena. Zaustavite i zadržite.

3



Za više volumena, pomaknite ručicu da produžite zupce kako biste podigli korijene više.

Stručni savjet: Skupite kosu u difuzor s uvučenim zupcima, a zatim ih produžite kada dođete do korijena kako biste povećali pričvršćivanje i maksimizirali protok zraka.

4



Ako želite, okrenite naopako i skupite odozdo za dodatni volumen.

Stručni savjet: Zadržite integritet svojih prirodnih kovrča zamjenom između niske temperature i tipke Cool Shot.

Dodatni savjeti za oblikovanje:


- Nanesite proizvode za kovrčavu kosu na mokru kosu prije sušenja kako biste definirali svoje kovrče i smanjili neposlušne vlasi.
- Ako imate gustu kosu, pokušajte povećati toplinu za još brže rezultate.

Rastegnite svoju prirodnu kosu



zrak temp

Lift & Stretch češalj sa širokim zubima



Za pomoć i savjete na temelju vašeg tipa kose skenirajte QR kod da biste pogledali videozapise s uputama i posjetite našu stranicu s često postavljanim pitanjima.



1



Počnite s kosom prosušenom ručnikom. Podijelite kosu po želji. Obavezno raspetljajte svaki dio kako biste spriječili zapinjanje.

Stručni savjet: Nanesite svoje omiljene proizvode za oblikovanje po želji.

2



Polako češljajte kosu od korijena prema vrhovima. Nastavite češljati svoj dio dok se kosa ne rastegne i osuši.

Stručni savjet: držite vrhove kose dok se češljate za dodatnu napetost i duljinu.

3



Ponovite na preostalim dijelovima. Pritisnite Cool Shot tipku za definiranje stila.

Stručni savjet: odvojite i preusmjerite češalj kako biste lako dosegli sva područja na glavi.

4



Nastavite oblikovati ispruženu kosu po želji.

Dodatni savjeti za oblikovanje:

- Za dodatni volumen pri korjenu, češljajte prema gore.
- Smanjite temperaturu kako bi sačuvali teksturu.



HD300EU_Series_StyleGuide_MP_5.5x5.5inch_Mv1_250106

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SHARK, SPEEDSTYLE i FOR ALL HAIRKIND registrirani su zaštitni znaci u Europskoj uniji.

SharkNinja Operating LLC.